

Per SS5Y3-10/11/12, SS5Y5-(M)10/11/12, SS5Y7-(M)10/11/12

N.	Descrizione		SY3000	SY5000	SY7000	Nota	
A-①	Assieme modulo manifold	Guarnizione base (per base modulare in resina)	SY30M-9-1A	SY50M-9-1A	SY70M-9-1A	I codici indicati a sinistra si riferiscono a 10 valvole. (10 pz.)	
A-②		Guarnizione del connettore	SX3000-146-2			Alimentazione individuale.	
A-③		Guarnizione modulo manifold	SY30M-9-2	SY50M-9-2	SY70M-9-2	Alimentazione individuale.	
A-④	Assieme modulo manifold Tirante per stazioni aggiuntive*1	SY3000/5000/7000	SY30M-49-2-A (passo di 10.5 mm)	SV2000-55-2A-A (passo di 16 mm)	SY70M-49-2-A*2 (passo di 19 mm)	2 pz. forniti (SY3000), 3 pz. forniti (SY5000/7000)	
		Per montaggio combinato di SY3000/5000: SY3000 attacco A, B da Ø 8, Ø 5/16"	SV2000-55-2A-A (passo di 16 mm)			—	3 pz. forniti
		Per montaggio combinato di SY3000/5000: SY3000 eccetto attacchi A, B da Ø 8, Ø 5/16"*4	SY50M-49-2-A (passo di 12.5 mm)			—	3 pz. forniti
⑤	Tirante	SY3000/5000/7000	VVQC1000-TR-□ (passo di 10.5 mm)	SV2000-55-1-□-A (passo di 16 mm)	SY70M-49-1-□-A (passo di 19 mm)	□: Stazioni manifold (da 2 stazioni a 24 stazioni) 2 pz. forniti (SY3000), 3 pz. forniti (SY5000/7000)	
		Manifold a montaggio combinato	SS5Y5-M**	SY50M-49-1-□-A*3*4 (passo di 12.5 mm)		—	□: Stazioni del manifold (da 2 a 24 stazioni) 3 pz. forniti
				SV2000-55-1-□-A*5 (passo di 16 mm)		—	
				—	SY70M-49-1-□-A*2 (passo di 19 mm)		
⑥	Vite di montaggio valvola	Vite a testa tonda	SY3000-23-24A (M2 x 32)	SY5000-221-1A (M3 x 32.5)	SY7000-221-1A (M3 x 36.5)	Di seguito sono indicati i codici di sinistra. SY3000/5000: per 10 valvole (20 pz.) SY7000: per 10 valvole (30 pz. inclusi)	
		Vite a esagono incassato	SY3000-222-1A (M2 x 32)	SY5000-222-1A (M3 x 32.5)	SY7000-222-1A (M3 x 36.5)		
⑦	Guida DIN		VZ1000-11-1-□		VZ1000-11-4-□	Vedere pag. 249.	
⑧	Assieme supporto di fissaggio (per base modulare in resina)		SY30M-15-1A	SY50M-15-1A		Alimentazione individuale.	

- \*1: Il manifold del SY3000 (SS5Y3-10/11/12) può essere assemblato collegando i tiranti per stazioni aggiuntive per il numero di stazioni del manifold. Tuttavia, il manifold dell' SY5000 o dell' SY7000 (SS5Y5/7-10/11/12 incluso il montaggio combinato) non può essere assemblato collegando i tiranti per stazioni aggiuntive per il numero di stazioni del manifold.
- \*2: Quando si monta con l' SY5000.
- \*3: Solo quando si monta l' SY3000 (12.5 mm di passo eccetto attacchi A, B Ø 8, Ø 5/16").
- \*4: Le dimensioni degli attacchi eccetto le dimensioni di attacco A, B Ø 8, Ø 5/16" sono le seguenti: Ø 2, Ø 3.2, Ø 4, Ø 6, Ø 1/8", Ø 5/32", Ø 1/4".
- \*5: Solo quando si monta l' SY3000 (16 mm di passo dimensione degli attacchi A, B Ø 8, Ø 5/16").

Valvola

Sottobase singola  
Plug-in

Base metallica  
Plug-in

Tipo 50, 51, 52  
Esploso del manifold

Base modulare in resina  
Plug-in

Tipo 10, 11, 12  
Esploso del manifold

Raccordi istantanei/  
Codice assieme tappo

Accessori manifold